

Instrukcja użytkowania materaca typu Bonell

Zalecenia ogólne:

1. Materac jednostronny należy użytkować wyłącznie po stronie pikowanej.
2. Materaca nie należy kłaść bezpośrednio na podłodze, ponieważ powinien mieć on zapewniony swobodny przepływ powietrza. Z tego względu zaleca się użytkowanie materacy w komplecie z odpowiednim stelażem.
3. Nie powinno się skakać po materacu, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia - może naruszyć jego konstrukcję.
4. Nie należy użytkować w nadmierny sposób krawędzi materaca, ponieważ skoncentrowany na małej powierzchni nacisk może je osłabić.
5. Przyjmuje się, iż okres użytkowania materaca wynosi 3-5 lat. Jednakże ze względów higienicznych wymianę należy planować po upływie 2 lat.

Higiena materaca:

1. Każdy materac posiada informacje o sposobie czyszczenia. Należy stosować odpowiadające oznaczeniom możliwości prania (chemicznie, na mokro, przy pomocy pary wodnej).
2. Każdy materac należy regularnie odkurzać. W ten sposób pozbywamy się kurzu i roztoczy.
3. Praniu podlegają tylko te pokrowce do materacy, które mają wyraźne i jednoznaczne oznaczenia o możliwości prania w określonej temperaturze.
4. W przypadku zalania wodą, materac należy suszyć w pozycji poziomej, aby wilgoć odparowywała w jednym kierunku. Zdejmowany pokrowiec, należy suszyć osobno.
5. Po przespanej nocy, powinno się pozostawić odkryty materac przez co najmniej 20 min, aby umożliwić mu wyschnięcie i przewietrzenie.

Ochrona materaca:

1. Na materace należy stosować prześcieradła, ochroniacze lub przekładki. Powinno stosować się przynajmniej jeden ochroniacz pod materac, który zabezpiecza materac przed zniszczeniem od strony stelaża.
2. Stelaż, na którym będzie usytuowany materac, powinien być wykonany z listew sosnowych lub bukowych – sprężynujących. Tego typu stelaże zapewniają naturalną wentylację materaca.
3. W przypadku materacy sprężynowych odległość między listwami nie powinna być większa aniżeli 30-40 mm, dla pozostałych materacy odległość ta może oscylować między 50-60 mm.
4. Podczas użytkowania materaca na stelażach siatkowych metalowych należy pod materacem umieścić warstwę filcu, lub innego materiału, który zabezpieczy materac i pokrowiec przed uszkodzeniem od strony siatki. Podczas eksploatacji materacy, które zostały położone na stelażach z możliwością regulacji wysokości, powinno się pamiętać, aby części regulowane materaca nie były nadmiernie obciążane.

